

Funktionsbeschreibung mit Thermoschleusen

1. Kein LKW da - Ampel ist GRÜN
2. Der LKW kommt an und wird vom Lichttaster erfasst
Ampel schaltet auf ROT und die Steuerung wird frei gegeben
3. Der Anfahrschutz wird per Knopfdruck herabgelassen
4. Der Airbag wird per Tasterdruck aufgeblasen und gibt das Tor frei
5. Das Sektionaltor wird per Tasterdruck geöffnet (in Selbsthaltung)
6. Die LKW Türen werden geöffnet
7. Die Überladebrücke wird per Knopfdruck aufgelegt

Die Verladung findet statt !

8. Die Überladebrücke wird per Knopfdruck zurückgefahren
9. Die LKW-Türen werden geschlossen
10. Das Sektionaltor wird per Tasterdruck in Totmann geschlossen
11. Der Airbag wird automatisch abgeschaltet. Danach:
12. Die Ampel wird auf GRÜN geschaltet
13. Der LKW kann wegfahren
14. Der Anfahrschutz fährt automatisch in seine obere Stellung zurück

Achtung !

Der Hauptschalter muss ständig eingeschaltet bleiben !

Das Sektionaltor kann nach Betätigung des Schlüsselschalters auch ohne LKW geöffnet werden !







