Nani - Sektionaltor. Beschlagart VL. Ersatzteilliste.



1	Senkrechte Laufschiene	15	Bodenprofil	27	Welle links
2	Querträger	16	Bodendichtung	28	Welle rechts
3	Trägerkonsole	17	Verriegelung	29	Wellenkupplung
4	Senkrechte Winkelzarge	18	Handgriff	30	Federhalter
5	Seitendichtung	19	Bodenkonsole	31	Torsionsfeder links
6	Tragrohr	20	Mittelscharnier	32	Torsionsfeder rechts
7	Topsektion	21	Seitenscharnier mit Rollenhalter	33	Feder-Spannkopf
8	Endkappe	22	Laufrolle	34	Lagerkonsole
9	Topdichtung	23	Topscharnier	35	Endstopper
10	Sektion mit Verglasung	24	Stahlseil mit Öse	36	Haspelkettenantrieb
11	Fenster oval mit Dicht.	25	Seiltrommel	37	E-Antrieb mit Taster
12	Fenster rechteckig mit Dicht.	26	Kugellager mit Unikonsole / Federbruchsicherung		
13	Sektion mit Sprossenfenstern				
14	Bodensektion				

Technische Änderungen vorbehalten

Ersatzteillisten\Hubtor VL-S15-9911.cdr

Nani VERLADETECHNIK

...für optimales Verladen

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345